

Drooglijmsysteem speciaal voor de verlijming op trappen

STEPTEC

Voor het veilig verlijmen van vloerbedekking op trappen

HOOFD TOEPASSINGSGBIED:

Elastische vloerbedekking (alleen in stroken):

- Homogene PVC / CV
- Linoleum tot 2,5 mm

Textiele vloerbedekking:

- Met vliesbacking
- Met synthetische backing
- Met textiele backing
- Met latexschuim backing
- Kügelgarn® en Kügelvlies® (met uitzondering van Quickstep treden)

GESCHIKT OP:

- ▶ Beton
- ▶ Cementdekvloer
- ▶ Siersteen / terrazzo
- ▶ Hout
- ▶ Metaal (onbehandeld)
- ▶ Egalisatie



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

Speciaal acrylaat lijm systeem voor het verlijmen van textiele en elastische vloerbedekking op trappen. Oplosmiddelvrij systeem voor eenvoudige en snelle toepassing. Voor binnengebruik.

Alleen voor trappen met bloktreden. Bij trappen met voorspringende trapranden vaktechnisch advies inwinnen.

- ▶ Trappenhuis blijft voortdurend begaanbaar
- ▶ Geen contactlijm meer nodig
- ▶ 3 tot 5 x sneller



TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Doos
Verpakkingsgrootte	150 mm x 25 m 220 mm x 25 m
Houdbaarheid	Ca. 24
Kleur	Transparant
Inlegtijd	Geen
Droogtijd / Doorhardingstijd	Geen
Beloopbaar	Direct na verlijming
Min. verwerkingstemp.	Vloertemperatuur 15° C
Mechanisch belastbaar	Direct na verlijming
Lassen	Direct na verlijming



voor < textielvloerbedekking, linoleum, PVC en CV
OP > ondergronden met een structuur tot 1 mm

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

- ▶ De ondergrond moet blijvend droog, uitgehard, stevig, vlak en vrij van vet, stof en siliconen zijn, conform de nationaal geldige normen (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ Acclimatiseren: Laat de vloerbedekking volgens de richtlijnen van de fabrikant op de plaats van verwerking acclimatiseren.
- ▶ Altijd de legvoorschriften van de vloerbedekkingfabrikant in acht nemen.
- ▶ Ondergronden met stof: stof met een oplosmiddelvrije voorstrijk (UZIN Planus, UZIN PE 260 of UZIN PE 360) binden.
- ▶ Alleen materiaal in stroken gebruiken.
- ▶ Voor het leggen de vloerbedekking ontspannen.
- ▶ De randstukken met geschikt dichtmateriaal afdichten.
- ▶ Vloerbedekking van rubber alleen met Goman verwerken.
- ▶ Verwijderen: Er kunnen na het verwijderen van met Steptec verlijmdde trappen lijmresten op de ondergrond achter blijven. Om die reden is Steptec niet geschikt voor bestaande vloeren, die later in hun oorspronkelijke staat weer moeten worden gebruikt.

VERWERKING:

Toepassing bij trappen met randprofielen:

1. Steptec 150 vanaf de onderste rand op het stootbord aanbrengen en stevig aanwrijven. (Bij linoleum vloerbedekking dient de Steptec 150 op het op maat gesneden stootbordstuk aangebracht en vervolgens met een drukroller in de structuur geperst te worden). Vanaf de achterste rand van de traprede Steptec 220 zonder tussenruimte op de traprede van de trap aanbrengen en stevig vastdrukken. Overstekend Steptec materiaal gelijk aan de trap (zonder uitsteeksels) glad afsnijden (voorkom overlapping).
2. Het bescherm papier van het stootbord verwijderen. Het van te voren op maat gesneden stootbordstuk monteren en met het aanwrijfkurk volvlakkig aanwrijven of met rubberhamer volledig vastkloppen. Overstekend materiaal gelijk aan de trap glad afsnijden.
3. Het bescherm papier van de traprede verwijderen. Het van te voren passend gemaakte stuk traprede aanbrengen en met het aanwrijfkurk volvlakkig stevig aanwrijven. Overvloedig materiaal gelijk aan de traprede glad afsnijden.
 - ▶ Randprofielen voor trappen van metaal of PVC dienen, afhankelijk van het type, voor, tijdens of na het leggen volgens de instructies van de fabrikant met een geschikte lijm te worden verlijmd. Zij kunnen ook mechanisch bevestigd worden (niet met Steptec monteren).

Toepassing op trappen zonder randprofiel:

- ▶ Bij de toepassing van textiele of CV vloerbedekking op trappen zonder het gebruik van een gescheiden aangebracht randprofiel van metaal of PVC altijd vaktechnisch advies inwinnen.

Toepassing op trappen met gleuven:

- ▶ Het bescherm papier van de traprede verwijderen. De van te voren op maat gesneden vloerbedekking aanbrengen en met het aanwrijfkurk volvlakkig stevig aanwrijven. Ook in de hoeken stevig vastdrukken. Het bescherm papier van het volgende stootbord verwijderen. De vloerbedekking netjes tot in de hoekjes inpassen. Vervolgens de vloerbedekking omhoog klappen en met het aanwrijfkurk volvlakkig aanwrijven of met een rubberen hamer volledig vastkloppen. Overstekend materiaal gelijk aan de traprede glad afsnijden.

Toepassing op ronde trappen:

- ▶ Bij de verwerking op ronde trappen het bescherm papier bij het achterste deel een stukje naar achteren leggen, om later de passend gemaakte traprede tijdens het leggen goed te kunnen inschuiven. De bedekking goed aanwrijven. Vervolgens de bedekking bij het voorste deel een stukje optillen en het overgebleven stuk van het bescherm papier verwijderen. De traprede plaatsen en met het aanwrijfkurk stevig en volvlakkig aanwrijven

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm
- ▶ DE-UZ 113 / Milieuvriendelijk, zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Acrylaat copolymeren, bevochtigers, ontschuimers, kunststof folie, papier.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Dit product zelf vereist maakt geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. Vanwege de hygiëne adviseren wij, tijdens de verwerking van het product niet te eten, te drinken of te roken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Meer informatie krijgt u op www.uzin.nl of + 31 57 3737373

VERWIJDERING:

Lege hulzen en kartonnen verpakkingen zijn recyclebaar. Materiaalresten kunnen als huisafval verwijderd worden.