

- Renovatie van slechte basisvloeren ten behoeve van tapijttegels, vinyl en PVC klik vloeren
- Geen wacht-/droogtijden en direct belastbaar
- Zelfklevende lip-las verbinding
- Egaliseert oneffenheden
- Maximale stabiliteit
- Verlengt de levensduur van tapijttegels, vinyl en PVC klik vloeren
- Isoleert contactgeluid en voldoet aan de 10dB norm gesteld door de VvE.

Verpakking:	Materiaal	: Vervaardigd uit recyclebaar ldpe folie met leginstructie
	Pak inhoud	: 10 platen / 5,015 m²
	Pallet inhoud	: 30 pakken / 150,45 m²
	Pallet afmeting	: 900 x 1300 x 1350 – (L x B x H in mm)
	Pallet gewicht	: 448.29 kg



floorfix fir

Technische gegevens:

Buigsterkte (Test methode: EN 310)	: 39 N/mm ²
Rolstoelstoelbelasting (Test methode: EN 985)	: Geschikt
Contactgeluidisolatie (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	: ΔL_{in} = 10 dB; ΔL_w = 21 dB
Egaliserend vermogen (Test methode: NA)	: Goed
Warmteweerstand (Test: ISO 8302)	: 0,213 m ² K/W
Brandklasse (Test methode: EN 13501-1)	: Efl
Formaldehyde (Test methode: EN 120)	: E-1

Legvoorschriften:

- Floorfixx fini altijd 48 uur in de gesloten verpakking horizontaal laten acclimatiseren in de ruimte waarin het wordt gelegd.
- De luchtvochtigheid dient tussen 50-70% te zijn en de ideale verwerkingstemperatuur is 15-20° C.
- Zorg ervoor de ondergrond voor installatie volledig stofvrij en droog is.
- Vooraf altijd eerst een dampwerende PE folie aanbrengen met een minimale dikte van 150-200 µm. Laat de folie ca. 5 cm tegen de plint/wand opstaan. De banen van de folie dienen elkaar met ca. 20 cm te overlappen en de naden moeten worden afgeplakt.
- Floorfixx fini wordt zwevend gelegd in halfsteensverband met de MDF-zijde naar boven.
- Schuif de platen vast tegen elkaar en klop de lip-las verbinding stevig aan met een rubberhamer.
- Bij planken ondervloeren dient Floorfixx fini diagonaal in de ruimte geïnstalleerd te worden.
- Langs muren, verwarmingsbuizen en andere vaste objecten 1 cm ruimte openhouden zodat de vloer voldoende ruimte heeft om te werken. Een keukenblok is een vast object, plaats deze op de kale ondervloer.
- Indien het vinyl vastgezet moet worden, adviseren wij het gebruik dubbelzijdige tape. Waar volledige verlijming gewenst is adviseren wij Floorfixx smart, omdat Floorfixx fini niet geschikt is voor verlijming.
- Bij afmetingen van meer dan 10 mtr. lengte en/of breedte dient per 10 mtr. een dilatatievoeg te worden gemaakt in zowel Floorfixx fini als de vloerbekleding.
- Voor een optimaal resultaat adviseren wij om de naden in de Floorfixx fini platen met de hand te schuren.
- Installeer de vloerbekleding binnen 24 uur na installatie van Floorfixx fini.

Belangrijk:

Floorfixx fini is niet geschikt voor verlijming, omdat het MDF oppervlak en randen kunnen zwellen als gevolg van de inwerking van vocht. Floorfixx fini is niet toepasbaar in vochtige ruimtes. Werk schoon en zorg ervoor dat de liplas vrij van stof en vuil blijft.

Installatie tip :

Floorfixx fini is eenvoudig te snijden met de Laminaat & LVT Stroken Snijder & EC 320/EC 18V Mini zaag.

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.