

Loopgeluid en contactgeluidreducerende ondervloer voor click laminaat



High performance acoustic underlay for laminate flooring



Raum- und trittschall reduzierende Unterboden für Klick-Laminat



Marche sonore- et l'impact bruit réduisant sous-couche pour stratifié clic



Reflectiegeluid (RWS)
28% reductie



Contactgeluidsisolatie
10 dB ΔL_{lin} / 21 dB ΔL_w
Met click laminaat



Drukweerstand (CS)
95 kPa



Kruipweerstand (CC)
25 kPa



Dynamische belasting (DL)
> 100.000 cycli bij 70 kPa



Uitvlakvermogen (PC)
1,4 mm



Slagvastheid bij inslag van grote bal
1,1 m



Thermische weerstand (R-waarde)
0,054 m² K/W



Waterdampdiffusieweerstand
> 75 m SD waarde



Brandgedrag
Klasse E_{fl}



Noise Reduction



www.unifloor.com
ID 0000095492



8 715058 001283 >



Toepassing

- Loopgeluid en contactgeluid reducerende ondervloer voor click laminaat.

Leginstructie

Rol de banen naast elkaar uit met de folie onder. Bij het aanbrengen van een volgende baan, de schutfolie van de overlap verwijderen en de banen aan elkaar plakken. BlueFloor® in dezelfde richting als de vloerdelen leggen.



Application

- High performance acoustic underlay for laminate flooring

Fitting instructions

Install BlueFloor® with the foil facing down. After fitting the first rows of flooring panels, roll out the next section of BlueFloor®. Remove the protective film from the self-adhesive overlap and stick both rows together, creating a damp proof situation. Install BlueFloor® in the same direction as the floor.



Anwendung

- Raum- und trittschall reduzierende Unterboden für Klick-Laminat

Verlege Anleitung

BlueFloor® Unterboden mit der PE-Schicht nach unten verlegen. Nach Verlegung der ersten Reihe, die zweite Reihe BlueFloor® verlegen und kleben Sie die zwei Reihen BlueFloor® mit den auf die Überlappung vorhandenen Klebestreifen auf einander. BlueFloor® in der selben Richtung als der Bodenbelag verlegen.



Application

- Marche sonore- et l'impact bruit réduisant sous-couche pour stratifié clic

Mise en oeuvre

Posez le BlueFloor® avec la face polyane vers le bas. Collez les joints entre les différentes bandes de sous-couche avec l'adhésif incorporé. Posez le BlueFloor® dans la même direction que les panneaux.