



Leginstructie

Cocofloor, met de PE-foliezijde naar onderen leggen.

Na het aanbrengen van de eerste rijen vloerdelen, tijdig de volgende baan Cocofloor, leggen; verwijder daarbij de schutfolie van de zelfklevende overlap zodat de folielagen dampdicht aansluiten. Cocofloor, in dezelfde richting als de vloerdelen aanbrengen.

- Contactgeluidreductie 10 dB ΔL_{Lin} / 21 dB ΔL_{W} icm met kliklaminaat, TNO getest volgens NEN-EN-ISO 140-8 / 717-2, onder een belasting van ± 25 kg per m².
- Egaliserend
- Geluiddempend
- Warmte- en koude isolerend
- Eenvoudig te leggen
- Gemakkelijk te snijden



Fitting instructions

Install Cocofloor, with the PE-foil facing down.

After fitting the first rows of flooring panels, roll out the next section of Cocofloor,. Remove the protective film from the self-adhesive overlap, to create a damp proof situation. Roll out the Cocofloor, in the same direction as the flooring panels are laid.

- Impact sound reduction 21 dB ΔL_{W} in combination with "click" laminate flooring Tested by TNO (NL) according to BS-EN-ISO 140-8 / 717-2 and weighted floor conditions of ± 25 kgs per m².
- Levelling
- Thermal insulation
- Most easy to cut and fit



Verlegeanleitung

Cocofloor, mit der PE-Folien-Seite nach unten verlegen.

Nach der Verlegung der ersten Reihe, rechtzeitig die folgende Reihe Cocofloor, verlegen. Entfernen Sie dabei die Schutzfolie von der selbstklebenden Überlappung, so dass die Folienlagen abgedichtet sind und eine Feuchtigkeitssperre gewährleisten.

Die Verlegerichtung von Cocofloor, entspricht der Richtung, in der auch das Parkett verlegt wird.

- Trittschallreduzierung 21 dB ΔL_{W} in Kombination mit Klicklaminat, TNO-getestet gemäss EN-ISO 140-8 / 717-2, bei einer Belastung von ± 25 kg per m².
- Gute Ausgleichsfähigkeit
- Schalldämmend
- Wärme- und kälteisolierend
- Einfache Verlegung
- Einfach zuzuschneiden



Instructions pour la pose

Posez Cocofloor® avec la face de plastique PE en bas. Après avoir posé les premières rangées de panneaux, n'attendez pas pour mettre la prochaine bande de Cocofloor®, en faisant attention à enlever le papier alu protecteur autocollant, pour assurer une parfaite adhérence et étanchéité entre les couches. Il faut poser Cocofloor® dans la même direction que les panneaux.

- Réduction des bruits de contact: 21 dB ΔL_{W} icm, avec des sols stratifiés pourvus d'un système d'assemblage "clic" (sans colle), testé TNO d'après EN-ISO 140-8 / 717-2, sous une charge de ± 25 kg par m².
- Égalisant
- Amortisseur de son
- Isole de la chaleur et du froid
- Facile à poser
- Se découpe facilement